Інструкція по локальному оновленню вбудованого ПЗ клавіатур «K-PAD OLED», «K-PAD OLED+», «K-PAD 4/8/16», «K-PAD 4+/8+/16+» до v1.1.4 за допомогою ППК «Orion NOVA XS/S/M/L», «Orion NOVA XS(i)/S(i)/M(i)/L(i)»

Увага!!! *Під час оновлення зв'язок з усіма підключеними клавіатурами буде відсутній, також заборонено під час оновлення вимикати живлення ППК, клавіатур.*

1. Відключити АКБ та мережу 220В ППК.
2. Під'єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-miniUSB.
3. Скопіювати відповідний HEX-файл на флеш-носій ППК:

   - **для K-PAD 4 – «CE1_0104.hex»**
   - **для K-PAD 8 – «CF1_0104.hex»**
   - **для K-PAD 16 – «D01_0104.hex»**
   - **для K-PAD OLED – «D11_0104.hex»**
   - **для K-PAD 4+ – «D41_0104.hex»**
   - **для K-PAD 8+ – «D61_0104.hex»**
   - **для K-PAD 16+ – «D71_0104.hex»**
   - **для K-PAD OLED+ – «D81_0104.hex»**

4. Здійснити безпечне відключення ППК (USB пристрою) від ПК.
5. Підключити АКБ та мережу 220В ППК, переконатися що відсутні несправності живлення.
6. За допомогою коду інсталятора з K-(G)LCD або K-PAD OLED(+) зайти в меню НАЛАШТУВАННЯ / ОНОВЛЕННЯ ПЗ / ПРИСТРОЇ. Обрати потрібну клавіатуру (в меню відображається її назва, задана при налаштуванні, або серійний номер, якщо назву не введено).
7. З'явиться екран з написом:

   ПОЧАТИ ОНОВЛЕННЯ
   ДО v1.1.4?

   Натиснути **#** **– ТАК**.
8. На екрані з'явиться напис:

   ! УВАГА !
   ПЗ ОНОВЛЮЄТЬСЯ
   НЕ ВИМИКАЙТЕ ЖИВЛЕННЯ

   Розпочнеться процес оновлення (приблизно 30 с).

9. Після завершення оновлення на екрані клавіатури з’явиться напис:

ОНОВЛЕННЯ ЗАВЕРШЕНО
УСПІШНО

Натиснути ◀▬ **– ВИХІД**.

10. Відключити АКБ та мережу 220В ППК.
11. Під’єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-miniUSB.
12. Видалити HEX-файл з флеш-носія ППК.
13. Відключити ППК від ПК.
14. Підключити АКБ та мережу 220В ППК – прилад увімкнеться в робочому режимі, встановиться зв’язок з клавіатурою.