DALI

Тепловізійний монокуляр - серія S24X

(Стартова інструкція)

Кнопки та функції



Живлення

- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути тепловізор, після ввімкнення засвітиться зелений індикатор.
- Коротке натискання для переходу в сплячий режим, у режимі спокою натисніть будь-яку клавішу, щоб вийти з режиму сну.

Колірна палітра.

- Коротко натисніть, щоб змінити полярність.
- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути лазер.

Приближення

- Коротке натискання для покрокового збільшення, утримування для безперервного збільшення в 1,0–4,0 рази циклічно.

Фото

- Коротке натискання для фотозйомки, утримування для початку запису, коротке натискання ще раз для завершення запису.

Комбінації кнопок：  + 

- Одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Фото» та «Масштаб», щоб вручну виправити зображення.

Кнопка регулювання діоптрій

- **Відрегулюйте діоптрію ручки відповідно до ступеня короткозорості.**

Увійти в меню користувача



· Одночасно натисніть і утримуйте клавішу палітри кольорів і клавішу збільшення, щоб увійти в режим меню.

· Налаштування контрастності: 0~100% регулюється, заводське значення за замовчуванням: 50%, можна регулювати відповідно до поточних умов, натиснувши кнопку «збільшити» або «фотографувати».



- **Налаштування яскравості: 0~100% регулюється, заводське значення за замовчуванням: 25%, можна регулювати відповідно до поточних умов, натискаючи кнопки «Масштаб» або «Фото».**



- **Налаштування покращення зображення: 0~15 Заводське значення за замовчуванням: 10, натисніть клавішу «Масштаб» або «Фотографія», щоб налаштувати відповідно до середовища на місці для отримання чіткішого зображення.**



- **Налаштування червоного дисплея: -100%~100%, (заводське значення за замовчуванням: 10%) — це значення діапазону червоного дисплея тригера, яке можна відрегулювати, натиснувши клавішу «збільшити» або «фотографувати» відповідно до середовища на місці**



- **Налаштування функції перемикача WIFI, натисніть кнопку «масштабування», щоб увімкнути (AP), після того, як значок блимає, підключіть його до APP; натисніть кнопку «фотографувати», щоб вимкнути (N) функцію WIFI, і значок з'явиться у верхньому правому куті зображення після її ввімкнення.**
  Примітка: увімкнення Wi-Fi протягом тривалого часу збільшить споживання електроенергії інструментом і скоротить час очікування інструменту. Закрийте цю функцію, коли вона не використовується.
  Знайдіть «IR-TRACKER Ⅲ» у системі Apple IOS, установіть і запустіть програму, знайдіть приладу точка доступу «WiFiV_xxxxxx» у мобільному телефоні, підключіться та введіть пароль «12345678», після успішного підключення відкрийте програмне забезпечення мобільного телефону «IR-TRACKER Ⅲ», клацніть програмне забезпечення «підключитися», щоб побачити зображення, і функції зйомки зображень, відеозапису, відтворення та зберігання можуть бути реалізовані за допомогою мобільного програмного забезпечення.

У телефонах Android програму мобільного клієнта можна завантажити з офіційного сайту і встановити.



- **Налаштування функції оцінки відстані, після її ввімкнення на шкалі може автоматично відображатися відстань до певної цілі, а дальність можна регулювати натисканням клавіші «збільшити» або «фото».**



Налаштування функції «картинка в картинці», можна натиснути кнопку «Збільшення» або «Фото», щоб увімкнути або вимкнути дисплей.



- **Функція відстеження гарячих точок, натисніть кнопку «масштабування» або «фотографувати», щоб увімкнути або вимкнути, і вона автоматично відстежує найвищу температурну точку на екрані дисплея після ввімкнення.**



- **Налаштування часу сну дисплея: 0/5/30/60 (хв), заводське значення за замовчуванням: 0. Натисніть кнопку «Збільшення» або «Фотографія», щоб відрегулювати.**



- **Налаштування курсору, натисніть клавішу «Масштаб» або «Фото», щоб переключитися між типом курсору та положенням відображення курсору. Положення регулюється та зберігається після налаштування.**



- **Налаштування яскравості зображення: 20/40/60/80/100. Заводські налаштування за замовчуванням: 60. Натисніть кнопку «Масштаб» або «Фото», щоб налаштувати.**



- **Опцію оновлення системи можна увімкнути або вимкнути, натиснувши кнопку «збільшити» або «фотографувати». Щоб оновити систему, програму оновлення потрібно зберегти на вбудованій карті пам'яті приладу через комп'ютер, а потім клацнути цю опцію для оновлення.**



- **Під час форматування карти пам'яті ви можете натиснути кнопку «Збільшити», щоб увімкнути форматування «Y». Будь ласка, не виконуйте інші операції після його ввімкнення, після успішного форматування з'явиться вікно, а «N» " буде автоматично вимкнено. Примітка. Усі файли на вбудованій карті пам'яті буде видалено після форматування, будь ласка, будьте обережні.**

Одночасно натисніть і утримуйте клавішу палітри кольорів і клавішу збільшення, щоб вийти з режиму меню.

USB-інтерфейс зарядки/даних

Під час заряджання зніміть кришку інтерфейсу в нижній частині приладу та вставте USB-кабель для заряджання (напруга DC5V/2A) для заряджання.
Червоний індикатор означає зарядку, а зелений індикатор означає, що зарядку завершено.
Зніміть кришку інтерфейсу в нижній частині приладу та підключіть комп'ютер за допомогою USB-кабелю, щоб скопіювати фотографії та файли відеоданих.

Відеовихід

Відкрийте кришку відеоінтерфейсу в нижній частині приладу, коли він використовується, і вставте налаштований відеокабель, який можна підключити до дисплея або іншої міжміської передачі.

Запобіжні заходи

Оскільки в неохолоджуваному інфрачервоному телескопі використовується дуже чутливий термодатчик, заборонено напряму націлювати об'єктив на джерело сильного випромінювання (наприклад, сонце, прямий або відбитий лазерний промінь тощо) за будь-яких умов (увімкнути або вимкнути).), інакше це призведе до незворотного пошкодження охолоджуваного інфрачервоного телескопа!
Використовуйте тканину для об' єктивів і воду, щоб обережно протерти їх. Не використовуйте органічні розчинники або гострі тверді предмети для чищення інфрачервоних лінз, щоб не спричинити пошкодження напилення об'єктива! Після ввімкнення функції лазерного індикатора не опромінюйте очі людини, щоб уникнути травм!
Будь ласка , перевірте живлення, коли інструмент використовується вперше. Якщо необхідно, зарядіть його протягом трьох годин перед використанням. Під час заряджання через USB, помістіть інструмент при кімнатній температурі.
Не відкривайте корпус і не втручайтесь в конструкцію без дозволу. Технічне обслуговування може проводити тільки авторизований персонал нашої компанії.

DALI